



FR

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basses Tensions, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...)

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

MISE EN GARDE : Les parties tenues à la main doivent être débranchées avant le nettoyage.

L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

Les instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Garantie: Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

MISE EN GARDE : avant toute utilisation, vérifiez à bien recharger votre appareil. Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT! Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Recyclage des batteries. Pour le retrait des accus NiMH, déchargez complètement les accus avant démontage.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

SAFETY INSTRUCTIONS For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...)

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

WARNING: The parts held in the hand must be unplugged before being cleaned with water.

The appliance must be powered only as per the voltage indicated on the power supply unit.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.

Using for the first time: before use, make sure your appliance is charged. This appliance does not work in AC mode.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST! Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.

Wenn das Gerät von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Warnhinweis: Das handgehaltene Teil ist von der Anschlusleitung zu trennen, bevor es unter fließendem Wasser gereinigt wird.

Das Gerät darf nicht mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Das Gerät ist allein bestemd für häuslichen Gebrauch. Es hat kein vor bestimmtem beruflichem Gebrauch.

WENN SIE DAS GERÄT NICHT MIT SEINER SPANNUNG VERSORGT WERDEN, DIE AUF DEM NETZMODELL, DAS DER HERSTELLER LIEFERT, HAT.

Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

INBETRIEBNAHME: Versichern Sie sich, daß es vor Gebrauch komplett aufgeladen ist. Das Gerät arbeitet nicht mit Netzanschluß.

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ! Ihr Gerät enthält zahlreiche wiederverbaare oder recycelbare Materialien.

Recycling der Batterien. Die NiMH Akkus müssen vor dem Herausnehmen völlig geladert werden.

Die Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSAADVIEZEN Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts, um jedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.

Wenn das Gerät von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Warnhinweis: Das handgehaltene Teil ist von der Anschlusleitung zu trennen, bevor es unter fließendem Wasser gereinigt wird.

Das Gerät darf nicht mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Das Gerät ist allein bestemd für häuslichen Gebrauch. Es hat kein vor bestimmtem beruflichem Gebrauch.

Wenn Sie das Gerät nicht mit seiner Spannung versorgt werden, die auf dem Netzmodell, das der Hersteller geliefert hat, hat.

Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

WENN SIE DAS GERÄT NICHT MIT SEINER SPANNUNG VERSORGT WERDEN, DIE AUF DEM NETZMODELL, DAS DER HERSTELLER LIEFERT, HAT.

Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Leggete le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per evitare pericoli dovuti a un utilizzo sbagliato.

CONSIGLI DI SICUREZZA Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttiva Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente...)

Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'alimentazione può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.

Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenza solo nel caso in cui abbiano ricevuto un' apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi.

Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

AVVERTENZA: Le parti tenute con la mano devono essere staccate dalla corrente prima della pulizia sotto l'acqua.

L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente alla tensione indicata sul blocco di alimentazione.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza li sorvegli o li abbia preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio.

Questo apparecchio non deve essere alimentato esclusivamente alla tensione indicata sul blocco di alimentazione.

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho por forma a evitar qualquer situação de perigo devido a uma utilização incorreta.

CONSELHOS DE SEGURANÇA Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente...)

Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado pormedio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato.

Este aparato debe desconectarse antes de su limpieza y mantenimiento, en caso de anomalías en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado pormedio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato.

Este aparato debe desconectarse antes de su limpieza y mantenimiento, en caso de anomalías en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado pormedio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato.

Este aparato debe desconectarse antes de su limpieza y mantenimiento, en caso de anomalías en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan sido previamente acompañados e instruidos sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.



www.rowenta.com 1800134752

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.com

Перед первым использованием прибора ознакомьтесь с этими инструкциями, чтобы избежать любой возможной опасности, а также ознакомиться с характеристиками и возможностями прибора.

PARADZI Z BEZPEKI Váša bezpečnosť garantujeme v súlade s normami štandardov IEC (International Electrotechnical Commission, záistnosť dodávky atď.).

Цей пристрій може використовуватись дітьми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для поводження з таким виробом і, за умови, якщо за ними проводиться відповідний нагляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечної використання пристрою і розуміють небезпеку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Очищення та обслуговування не повинно бути виконані дітьми без нагляду.

Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернутися до спеціаліста відповідної кваліфікації.

УВАГА: Частини, які користувач тримає в руках, перед миттям у воді слід відключити від електромережі. Температура води не повинна перевищувати 70°C. Можна використовувати у ванні та душі.

Пристрій повинен працювати тільки при напрузі, яка зазначена на блоці живлення. Використовуйте лише той блок живлення, який поставляється виробником в комплекті з приладом.

Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, сенсорні або розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа відповідна за тою безпеку, не здатна за ними нагляду або попередньо не дала зважених щодо використання приладу. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не грали з приладом.

Прилад потрібно використовувати тільки електромережі, перед виконанням операцій очищення або приладу, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.

Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали. Не користуйтеся приладом при температурах нижче 0°C і вище 35°C. Не користуйтеся вашим приладом і зверніться до уповноваженого сервіс-центру, якщо прилад падає на підлогу або не працює як слід.

Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Якщо ви можете використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

Підготовка до роботи: Перед чисткою використовуйте як слід підзаряджайте ваш прилад. Цей прилад не працює від електромережі.

Ці інструкції також доступні на нашому сайті www.rowenta.com

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod, vyřetete se tak případným ohrožením nevhodným použitím.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Váš výrobek nikdy neberte do ruky, pokud je napájený proudem a předtím, než budete používat, ujistěte se, že je odpojen od elektrické sítě. Teplota vody nesmí překročit 70 °C. Můžete používat v koupelně i v toaletě.

Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápují rizika, a k nimž může dojít. Děti si neopouštějte nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

V případě, že je napájecí šňůra poškozená, nechte ji z bezpečnostních důvodů vyměnit u výrobce, u autorizované záruční a pozáruční opravny, případně opravu světe osobou s odpovídající kvalifikací.

VAROVÁNÍ: Části, které držíte v ruce, musí být před čištěním ve vodě odpojeny od elektrického proudu. Teplota



